Planera din grävsträcka för 32mm slang

<u>Ytterst Viktigt</u>! Hantera aldrig slangen med öppna ändar. Båda ändar på slangen ska alltid vara täta då det inte får komma in smuts eller vatten i slangen.

Du bestämmer i hög grad själv var och hur du gräver. Fiber på tomten ansvarar fastighets-ägaren för. Rekommendation är 40 cm djup. Nära huset måste det vara minst 40 cm.

Då du har kommit fram till var du vill ansluta mot huset, planera bästa sträcka ut till stamledningen. Om du inte vet var stamledningen kommer att dras, kontakta någon ansvarig för projektet.
Det bra att så långt som möjligt undvika att svänga med fiberdiket. Gräver du exempelvis runt huset, gräv raksträckor en bra bit utanför grunden och sväng i jämna vida svängar.

Generellt: Gräv ”raksträckor”. Om du måste göra en sväng, gör den då i en vid båge om ca två meter eller mer. Släta till och packa botten på slang-diket så att slangen ligger plant. Varje höjdskillnad är också en sväng. Har du en omöjlig sten som sticker upp, fyll till ”mjuk kulle”.

Nära huset. Planera så du kommer någorlunda <u>vinkelrätt in mot huset</u>. 32mm dukt är ganska styv.






Här får man problem då man ska fästa slangen och montera skyddet.

Mycket bättre då att förlägga sträckan så slangen kommer mera rakt i vinkel in mot huset. Slangen spänner då mot väggen.




Alla har inte en plan och stenfri tomt där det är enkelt att med spade gräva rakt ut till stamnätet. Har du en knepig gräv-sträcka med många hinder och höjdskillnader?
Kanske får du acceptera att det inte går gräva för hand och att du måste anlita någon med grävmaskin. För även om 32mm duktslang inte är lika känslig för svängar får den inte förläggas slingrande som en orm!

Börja inte gräva utan en bra plan!



En eller två svängar och däremellan <u>rakt</u>.



För många stora och/eller små svängar, planera sträckan bättre!

S-kero AB
Org.nr: 559026-6408
VAT: SE559026640801
F-Skattsedel

Domängatan 26
933 32 Arvidsjaur
Norrbottens län
Sverige

Sören Wikberg
070-553 54 44
soren@skero.se
http://www.skero.se

Grävning. Rakt, plant och tillräckligt djupt.




Ett dike som det här funkar utmärkt. En svag sväng och drygt 40 cm djupt. Plocka bort större stenar så du får en ”grusbotten”. Släta till botten så slangen ligger plant. Du kan sedan lägga ut slangen och låta den ”räta på sej”. Den vill gärna rulla upp sej ett bra tag efter att man lagt ut den.






Några meter närmast huset måste du ha minst 40 cm djup på ditt dike. Med rejält djup blir det mycket lättare böja upp slangen i en mjuk böj. Slangen får då också rätt läge då den ska fästas och det blir ett lätt jobb att montera skyddet.



Böj upp slangen i en mjuk böj mot väggen. Se till att den når upp till den punkt där du planerat borra hålet. Böj inte för snävt, tänk dej att böjen går runt ett rör med 65 cm diameter eller mer. Har du nu ett djupt dike blir det både bättre och enklare att göra rätt.

Det blir betydligt lättare att få en mjuk böj vid huset om du gör klart och fäster slangen vid huset. Du kan sedan fylla och göra klart diket. Se till att slangen ligger plant mot botten på diket och fyll ca 10cm till nära tomtgräns.





Märkband med söktråd måste läggas ut så det går hitta fibern om något fel uppstår.
Vid husväggen, lossa söktråden från plastbandet. Tråden ska räcka från marken och upp lite förbi ditt hål i väggen. Rulla ut bandet och placera det mitt ovanför din slang som på bilden till höger. Förutom den sista metern ut mot tomtgräns kan du nu fylla igen ditt fiberdike. Vid tomtgräns, rulla upp söktråd och slangände, se till att de inte blir skadade och att **slangänden är tätad!**.

S-kero AB
Org.nr: 559026-6408
VAT: SE559026640801
F-Skattsedel

Domängatan 26
933 32 Arvidsjaur
Norrbottens län
Sverige

Sören Wikberg
070-553 54 44
soren@skero.se
http://www.skero.se